



ПОЗИЦИЯ	Наименование	К-ВО
1	Защита картера	1
2	Планка закладная	2
3	Демпфер	4
4	Заглушка	2
5	Болт М8х25 ГОСТ 7798-70	4
6	Гайка М8 ГОСТ 5915-70	2
7	Шайба 8 ГОСТ 6958-78	6
8	Шайба 8 Н ГОСТ 6402-70	4

Защита картера (поз. 1) крепится в четырёх точках.

Для этого необходимо:

1. Удалить крайние пистоны крепления пыльника к балке радиатора.
2. В освободившиеся отверстия балки радиатора установить болты с шайбами (поз. 5,7).

2. В технологические отверстия подрамника установить закладные планки (поз. 2), наживить болты с шайбами (поз. 5,7,8) и навесить задние точки крепления защиты картера (поз. 1).

3. Спереди защита крепится к болтам (поз. 5) при помощи гаек с шайбами (поз. 6,7,8).

4. Затянуть все резьбовые соединения.